

Istruzioni di montaggio zanzariera OPERA

800-694640
CHIAMATA GRATUITA



1 Sganciare i supporti a scatto dal cassonetto e fissarli nel vano.



2 Agganciare il cassonetto.



3 Inserire la carrucola nella guida.



4 Inserire l'altra estremità della guida nel profilo di battuta e fissarla nel vano.



5 Inserire la catena nella sede della testata



6 Infilare la guida inferiore sotto la carrucola e posizionarla davanti alla prima maglia della catena in modo da tenerla bloccata



7 Asportare la pellicola del bi-adesivo ed incollarla al pavimento.

... Lavoro completato !